



FORDÍTÁSOK

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037935



CIKKSZÁM: 1701509
GTIN: 4049657037935

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


A CSOMAG TARTALMA




SZÜKÉGES ESZKÖZÖK

**1**


JELÖLJE MEG A
FÚRÁS HELYÉT A
FALON.

2

FÚRJA KI A KIJELÖLT
LYUKAKAT.


3

HELYEZZEN TIPLIKET
A KIFÚRT LYUKAKBA.

4


TEGYE VISSZA AZ
ADAGOLÓT A FALRA
ÉS RÖGZÍTSE
CSAVARRAL.

1:1




ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

1




ADAGOLÓ ÉS
KIEGÉSZÍTŐK.

2




HASZNÁLJA A
KULCSOT AZ
ADAGOLÓ FELÜLRŐL
TÖRTÉNŐ
NYITÁSÁHOZ.

3




NYOMJA ÖSSZE AZ
ADAGOLÓPUMPA
RÖGZÍTŐKAPCSAIT ÉS
HÚZZA KI A PUMPÁT AZ
ADAGOLÓBÓL.

4




TÁVOLÍTSA EL A
VÉDŐFEDELET AZ
UTÁNTÖLTŐ TASAKRÓL
ÉS HELYEZZE A
PUMPÁT A
SZAPPANTASAKBA.

5



FOLYÉKONY
SZAPPANHOZ
HASZNÁLJA A KÉK
PUMPÁT,
HABSZAPPANHOZ A
FEHÉRET.


6



CSAVARJA RÁ
SZOROSAN A PUMPÁT A
TASAKRA, HOGY A
RÖGZÍTŐKAPCSOKAT
RÁPATTINTSA A TASAK
SZÉLÉRE.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

7




RÖGZÍTSE A PUMPÁT A KAPCSOKKAL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY BEILLESZKEDIK A NYÍLÁSBA.

8




RÖGZÍTSE A TASAKOT A KAMPÓHOZ, CÍMKÉVEL A HÁTSÓ FAL FELÉ, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MEGFELELŐEN ILLESZKEDIK.

9




ZÁRJA BE AZ ADAGOLÓT A ZÁR HELYREKATTINTÁSÁVAL.

10




NYOMJA MEG HATÁROZOTTAN AZ ADAGOLÁSHOZ.


SZAPPANTASAK CSERÉJE

1


TÁVOLÍTSA EL A
TASAKOT AZ
ADAGOLÓBÓL.

2


TÁVOLÍTSA EL A
PUMPÁT A
TASAKBÓL.

3

TÁVOLÍTSA EL A
VÉDŐFEDELET AZ
UTÁNTÖLTŐ TASAKRÓL
ÉS ILLESSZE A PUMPÁT
A TASAKBA.

4

FOLYÉKONY
SZAPPANHOZ
HASZNÁLJA A KÉK
PUMPÁT,
HABSZAPPANHOZ A
FEHÉRET.

5

CSAVARJA RÁ
SZOROSAN A PUMPÁT,
HOGY A
RÖGZÍTŐKAPCSOKAT
RÁPATTINTSA A TASAK
SZÉLÉRE.
ISMÉTELJE MEG A
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
7-9 PONTJAIT.

AJÁNLOTT FOGYÓESZKÖZÖK

CLEAR+ HABSZAPPAN TASAK 1000 ML

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

CSAK ENYHE TISZTÍTÓSZEREKET ÉS PUHA TÖRLŐKENDŐKET HASZNÁLJON AZ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSÁHOZ. SÚROLÓSZEREK VAGY KEMÉNY SÖRTÉJŰ KEFÉK KÁROSÍTHATJÁK A FELÜLETEKET ÉS BEFOLYÁSOLHATJÁK A MŰKÖDÉST.

ÁRTALMATLANÍTÁS

KÉRJÜK, HOGY AZ ADAGOLÓT ÉLETCIKLUSA VÉGÉN KÖRNYEZETBARÁT MÓDON ÁRTALMATLANÍTSA. TARTSA BE A MŰANYAG ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOKAT ÉS IRÁNYELVEKET. ESETENKÉNT MEGHATÁROZOTT GYŰJTŐPONTOK, VAGY ÚJRAHASZONÍTÁSI TERVEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE EZEKNEK AZ ANYAGOKNAK A TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁHOZ. HA NEM BIZTOS ABBAN, HOGY HOGYAN ÁRTALMATLANÍTSA AZ ADAGOLÓT, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK LÉPJEN KAPCSOLATBA A GYÁRTÓVAL.

HIBAKERESÉS

HIBA	MEGOLDÁSOK
FOLYAMATOSAN CSÖPÖG.	+ CSERÉLJEN ÚJ, ÚJRAHASZNÁLHATÓ PUMPÁT. + GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PUMPA A NYÍLÁSBAN RÖGZÍTVE VAN.
NYOMÁSRA NEM ADAGOL FOLYADÉKOT.	+ GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ UTÁNTÖLTŐ NEM ÜRES. + RÖGZÍTSE A PUMPÁT KAPCSOKKAL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY RÖGZÍTVE VAN A NYÍLÁSBAN. + HELYEZZE A PUMPÁT TELJESEN A TASAKBA, HOGY KINYOMJA A ZÁRÓBETÉTET ÉS KIENGEDJE A FOLYADÉKOT.
A HABSZAPPAN NEM HABZIK / NEM JÖN ELÉG KRÉMSZAPPAN AZ ADAGOLÓBÓL	+ ELLENŐRIZZE: A FEHÉR PUMPÁT HASZNÁLJA A HABSZAPPANHOZ. A MEGFELELŐ PUMPA PÓTALKATRÉSZKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ. + ELLENŐRIZZE: A KÉK PUMPÁT HASZNÁLJA A KRÉMSZAPPANHOZ. A MEGFELELŐ PUMPA PÓTALKATRÉSZKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ.