



FORDÍTÁSOK

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966



CIKKSZÁM: 1701510
GTIN: 4049657037966

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


A CSOMAG TARTALMA




SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

**1**


JELÖLJE MEG A FÚRÁS HELYÉT A FALON.

2


FÚRJA KI A KIJELÖLT LYUKAKAT.

3

HELYEZZEN TIPLIKET A KIFÚRT LYUKAKBA.


4

TEGYE VISSZA AZ ADAGOLÓT A FALRA ÉS RÖGZÍTSE CSAVARRAL.




ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

1




ADAGOLÓ ÉS
KIEGÉSZÍTŐK.

2



HASZNÁLJA A
KULCSOT AZ
ADAGOLÓ FELÜLRŐL
TÖRTÉNŐ
KINYITÁSÁHOZ.

3




NYOMJA ÖSSZE AZ
ADAGOLÓPUMPA
RÖGZÍTŐKAPCSAIT ÉS
HÚZZA KI A PUMPÁT AZ
ADAGOLÓBÓL.

4



TÁVOLÍTSA EL A
VÉDŐFEDELET AZ
UTÁNTÖLTŐ TASAKRÓL
ÉS HELYEZZE A
PUMPÁT A
SZAPPANTASAKBA.

5




White: Foam

Blue: Liquid


FOLYÉKONY
SZAPPANHOZ
HASZNÁLJA A KÉK
PUMPÁT,
HABSZAPPANHOZ A
FEHÉRET.

6




CSAVARJA RÁ
SZOROSAN A PUMPÁT A
TASAKRA, HOGY A
RÖGZÍTŐKAPCSOKAT
RÁPATTINTSA A TASAK
SZÉLÉRE.

7




RÖGZÍTSE A PUMPÁT A KAPCSOKKAL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY BEILLESZKEDIK A NYÍLÁSBA.

8




RÖGZÍTSE A TASAKOT A KAMPÓHOZ, CÍMKÉVEL A HÁTSÓ FAL FELÉ, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MEGFELELŐEN ILLESZKEDIK.

9




ZÁRJA BE AZ ADAGOLÓT A ZÁR HELYREKATTINTÁSÁVAL.

10




NYOMJA MEG HATÁROZOTTAN AZ ADAGOLÁSHOZ.

SZAPPANTASAK CSERÉJE

1


TÁVOLÍTSA EL A
TASAKOT AZ
ADAGOLÓBÓL.

2


TÁVOLÍTSA EL A
PUMPÁT A
TASAKBÓL.

3

TÁVOLÍTSA EL A
VÉDŐFEDELET AZ
UTÁNTÖLTŐ TASAKRÓL
ÉS ILLESSZE A PUMPÁT
A TASAKBA.

4

FOLYÉKONY
SZAPPANHOZ
HASZNÁLJA A KÉK
PUMPÁT,
HABSZAPPANHOZ A
FEHÉRET.

5

CSAVARJA RÁ
SZOROSAN A PUMPÁT,
HOGY A
RÖGZÍTŐKAPCSOKAT
RÁPATTINTSA A
TASAK SZÉLÉRE.
ISMÉTELJE MEG A
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
7-9 PONTJAIT.

JAVASOLT FOGYÓESZKÖZÖK

CLEAR+ KRÁMSZAPPAN TASAK 500 ML

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

CSAK ENYHE TISZTÍTÓSZEREKET ÉS PUHA TÖRLŐKENDŐKET HASZNÁLJON AZ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSÁHOZ. SÚROLÓSZEREK VAGY KEMÉNY SÖRTÉJŰ KEFÉK KÁROSÍTHATJÁK A FELÜLETEKET ÉS BEFOLYÁSOLHATJÁK A MŰKÖDÉST.

ÁRTALMATLANÍTÁS

KÉRJÜK, HOGY AZ ADAGOLÓT ÉLETCIKLUSA VÉGÉN KÖRNYEZETBARÁT MÓDON ÁRTALMATLANÍTSA. TARTSA BE A MŰANYAG ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOKAT ÉS IRÁNYELVEKET. ESETENKÉNT MEGHATÁROZOTT GYŰJTŐPONTOK, VAGY ÚJRAHASZONÍTÁSI TERVEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE EZEKNEK AZ ANYAGOKNAK A TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁHOZ. HA NEM BIZTOS ABBAN, HOGY HOGYAN ÁRTALMATLANÍTSA AZ ADAGOLÓT, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK LÉPJEN KAPCSOLATBA A GYÁRTÓVAL.

HIBAKERESÉS

HIBA	MEGOLDÁSOK
FOLYAMATOSAN CSÖPÖG.	+ CSERÉLJEN ÚJ, ÚJRAHASZNÁLHATÓ PUMPÁT. + GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PUMPA A NYÍLÁSBAN RÖGZÍTVE VAN.
NYOMÁSRA NEM ADAGOL FOLYADÉKOT.	+ GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A UTÁNTÖLTŐ NEM ÜRES. + RÖGZÍTSE A PUMPÁT KAPCSOKKAL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY RÖGZÍTVE VAN A NYÍLÁSBAN. + HELYEZZE A PUMPÁT TELJESEN A TASAKBA, HOGY KINYOMJA A ZÁRÓBETÉTET ÉS KIENGEDJE A FOLYADÉKOT.
A HABSZAPPAN NEM HABZIK / NEM JÖN ELÉG KRÉMSZAPPAN AZ ADAGOLÓBÓL	+ ELLENŐRIZZE: A FEHÉR PUMPÁT HASZNÁLJA A HABSZAPPANHOZ. A MEGFELELŐ PUMPA PÓTALKATRÉSZKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ. + ELLENŐRIZZE: A KÉK PUMPÁT HASZNÁLJA A KRÉMSZAPPANHOZ. A MEGFELELŐ PUMPA PÓTALKATRÉSZKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ.