




ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS




RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT



4049657038901


ART. CODE: 1701669
GTIN: 4049657038901

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

MOUNTING INSTRUCTION**INCLUDED IN DELIVERY****REQUIRED TOOLS****1**


MARK THE POSITION TO DRILL WALL MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER MONTAGELÖCHER AN DER WAND.

2


DRILL THE MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE MARKIERTEN LÖCHER.

3

TAP ANCHORS INTO EACH DRILLED HOLE.

SCHLAGEN SIE DIE DÜBEL IN IN DIE GEBOHRten LÖCHER.


4

PLACE THE DISPENSER BACK ON THE WALL AND TIGHTEN THE SCREWS.

HALTEN SIE DEN SPENDER AN DIE WAND UND DREHEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST.

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG


1



DISPENSER AND
ACCESSORIES.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2



USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.

BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.


3



INSERT THE TOILET
PAPER INTO THE
DISPENSER.

TOILETTENPAPIER
IN DEN SPENDER
EINLEGEN.


4



CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LOCKING MECHANISM
ENGAGES.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS DIE
VERRIEGELUNG
EINTRASTET.


5



SHIFT THE WINDOW
WHEN THE FIRST
ROLL IS FINISHED.

DAS FENSTER
VERSchieBEN, WENN
DIE ERSTE ROLLE
AUFGEbraUCHT IST.


6



USE SECOND ROLL.


DIE ZWEITE ROLLE
KANN GENUTZT
WERDEN.

7



OPEN THE DISPENSER
WHEN THE SECOND
ROLL IS FINISHED.

ÖFFNEN SIE DEN
SPENDER, WENN DIE
ZWEITE ROLLE
AUFGEbraUCHT IST.



8

WINDOW SHIFTS
AUTOMATICALLY.

FENSTER SCHIEBT SICH
AUTOMATISCH ZURÜCK.

RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ CONVENTIONAL TOILET ROLL 2PLY OR 3PLY, CLEAR+ COMPACT TOILET ROLL

CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERnde REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSchrIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEn GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING | FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	SOLUTIONS LÖSUNG
THE TOILET PAPER DOESN'T FIT WELL INTO THE DISPENSER.	<ul style="list-style-type: none">+ THE MAXIMUM DIAMETER OF THE TOILET PAPER ROLL IS 138 MM. MAKE SURE THAT THE SIZE OF THE ROLL IS WITHIN THIS SPECIFICATION.+ THE MAXIMUM WIDTH OF THE TOILET PAPER IS 105 MM. MAKE SURE THE SIZE IS WITHIN THE SPECIFICATION.+ MAKE SURE THE CORE OF THE TOILET PAPER IS LARGER THAN THE ROLL HOLDER OF THE DISPENSER.
DAS TOILETTENPAPIER PASST NICHT GUT IN DEN SPENDER.	<ul style="list-style-type: none">+ DER MAXIMALE DURCHMESSER DER MAXI-ROLLE BETRÄGT 138 MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE DER ROLLE INNERHALB DIESER SPEZIFIKATION LIEGT.+ DIE MAXIMALE BREITE DES TOILETTENPAPIERS BETRÄGT 105 MM. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE INNERHALB DER SPEZIFIKATION LIEGT.+ STELLEN SIE SICHER, DASS DER KERN DES TOILETTENPAPIERS GRÖSSER IST ALS DER ROLLENHALTER DES SPENDERS.
THE TOILET PAPER IS HARD TO PULL OUT. ES IST SCHWIERIG, DAS TOILETTENPAPIER HERAUSZUZIEHEN.	<ul style="list-style-type: none">+ THE TOILET PAPER DOES NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATIONS AND IS TOO TIGHT IN THE DISPENSER. PLEASE USE ROLL PAPER THAT COMPLIES WITH THE SPECIFIED DIMENSIONS.+ DAS TOILETTENPAPIER ENTSPRICHT NICHT DEN SPEZIFIKATIONEN UND SITZT DAHER ZU FEST IM SPENDER. BITTE NUTZEN SIE EIN ROLLENPAPIER INNERHALB DER ERFORDERLICHEN SPEZIFIKATIONEN.